

Cashmaster® **connect**

Installationsanleitung



Information zum Dokument

Datum: 9 Februar 2018

Dokument-ID: 10551A

Kontakt

Cashmaster International Ltd.

Dunnottar House

Unit 6 St David's Drive

St David's Business Park

Dalgety Bay, Fife KY11 9PF

Scotland, United Kingdom

cashmaster.com

Urheberrecht

Copyright © 2017 Cashmaster International Ltd - Alle Rechte vorbehalten.

Andere Produkt- und Firmennamen können Marken bzw. eingetragene Marken anderer Unternehmen sein und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sie dienen nur der Erläuterung, ohne die Absicht der Schutzrechtsverletzung.

Verwendungszweck

Dieses Dokument ist für Cashmaster Connect-Benutzer erstellt worden und beschreibt, wie das Cashmaster Connect-Produkt installiert wird.

Systemanforderungen:

- USB „A“ in USB „B“-Kabel
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 oder 10
- Microsoft DotNet Framework V4.0 oder höher

Empfohlen: Internetverbindung für Produktaktivierung und Softwareupdates (manuelle Aktivierung ebenfalls verfügbar)



Warnung

Bitte schließen Sie Ihr Cashmaster-Produkt erst an Ihren PC an, wenn Sie die folgenden Installationsschritte durchgeführt haben.

1 Installationsschritte

Beachten *Hinweis: Die installierende Person benötigt Administratorrechte – kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator, der die entsprechenden Berechtigungen für Ihren PC hat.*


1.1 Doppelklicken Sie auf die Datei „Cashmaster_Connect_Setup.exe“.




1.2 Die Windows-Benutzerkontensteuerung (User Account Control, UAC) erscheint möglicherweise. Klicken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.




1.3 Klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren:



1.4 Akzeptieren Sie die Standardlizenzvereinbarung, um fortzufahren:




1.5 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Unternehmen ein, um fortzufahren:




The screenshot shows the 'Customer Information' screen of the 'Cashmaster Connect - InstallShield Wizard'. The window title is 'Cashmaster Connect - InstallShield Wizard'. The Cashmaster logo is in the top right corner with the tagline 'Counting your success'. The main heading is 'Customer Information' with the instruction 'Please enter your information.' Below this, there are two text input fields: 'User Name:' with the placeholder text 'Your Name' and 'Organization:' with the placeholder text 'Your Company'. At the bottom left, it says 'InstallShield'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

1.6 Prüfen Sie die Installationseinstellungen und klicken Sie dann auf „Installieren“, um fortzufahren:




The screenshot shows the 'Ready to Install the Program' screen of the 'Cashmaster Connect - InstallShield Wizard'. The window title is 'Cashmaster Connect - InstallShield Wizard'. The Cashmaster logo is in the top right corner with the tagline 'Counting your success'. The main heading is 'Ready to Install the Program' with the instruction 'The wizard is ready to begin installation.' Below this, there is a paragraph: 'If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.' Under the heading 'Current Settings:', there are three sections: 'Setup Type:' with 'Typical' selected, 'Destination Folder:' with the path 'C:\Program Files (x86)\Cashmaster International Limited\Cashmaster Connect\' and 'User Information:' with 'Name: Your Name' and 'Company: Your Company'. At the bottom left, it says 'InstallShield'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Install', and 'Cancel'.


- 1.7** Der Installationsvorgang startet daraufhin. Der Installationsfortschritt wird möglicherweise mit einer kurzen Verzögerung angezeigt:




- 1.8** Kurze Zeit später wird die Installation von Cashmaster Connect beendet – klicken Sie auf „Fertigstellen“, um fortzufahren:




- 1.9** Unmittelbar nach der Fertigstellung der Installation von Cashmaster Connect beginnt der Installationsvorgang des Cashmaster One „VCOM“ Windows-Treiber automatisch. Klicken Sie auf „Installieren“, um fortzufahren.




- 1.10** Die Windows-Benutzerkontensteuerung (User Account Control, UAC) erscheint möglicherweise. Klicken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.




1.11 Der Installationsvorgang des Treibers startet daraufhin.



1.12 Kurze Zeit später wird die Installation des Treibers beendet – klicken Sie auf „Schließen“, um den Vorgang abzuschließen:



- 1.13** Das Cashmaster Connect-Verknüpfungssymbol wird auf Ihrem Desktop erstellt und zum Start-Menü hinzugefügt (Kachelbildschirm auf Windows 8/8.1):



2 Anschließen Ihres Cashmaster One-Produktes


2.1 Stecken Sie den (quadratischen) USB „B“-Stecker in den USB „B“-Anschluss auf der Rückseite des Cashmaster-Produktes – schalten Sie Ihr Cashmaster-Produkt noch nicht ein.

2.2 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen beliebigen freien USB-Anschluss an Ihrem PC/Laptop.

2.3 Schalten Sie Ihr Cashmaster-Produkt jetzt ein.


Windows zeigt die folgenden Meldungen, während die Treiber für das Cashmaster-Produkt initialisiert werden:

2.4



Windows zeigt die folgende Meldung an, wenn die Treiberinitialisierung abgeschlossen ist:

2.5



Jetzt können Sie Cashmaster Connect zum ersten Mal ausführen!


3 Anschließen Ihres alten Cashmaster Sigma- oder Omega-Produktes



Warnung

Bitte schließen Sie Ihr Cashmaster-Produkt erst an Ihren PC an, wenn Sie die folgenden Installationsschritte durchgeführt haben.


3.1




Nachdem Sie Cashmaster Connect installiert haben, führen Sie die FTDI-Treiberinstallation des Cashmaster Connect Startmenü-Ordners durch.

Beachten *Der FTDI Treiber-Installer benötigt Administratorrechte - kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator, wenn Sie über keine Administratorrechte auf Ihrem PC verfügen.*


3.2 Klicken Sie auf „Extrahieren“, um fortzufahren:




3.3 Die Windows-Benutzerkontensteuerung (User Account Control, UAC) erscheint möglicherweise. Klicken Sie auf „Ja“, um fortzufahren.




3.4 Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation zu beginnen.



3.5 Akzeptieren Sie die Standardlizenzvereinbarung, um fortzufahren.



- 3.6** Kurze Zeit später wird die Installation des „FTDI CDM-Treibers“ beendet – klicken Sie auf „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen.




- 3.7** Stecken Sie den (quadratischen) USB „B“-Stecker in den USB „B“-Anschluss auf der Rückseite des Cashmaster Sigma- oder Omega-Produktes – schalten Sie Ihr Cashmaster-Produkt noch nicht ein.


- 3.8** Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen beliebigen freien USB-Anschluss an Ihrem PC/Laptop.

- 3.9** Schalten Sie Ihr Cashmaster-Produkt jetzt ein.

Windows zeigt die folgenden Meldungen, während die Treiber für das Cashmaster-Produkt initialisiert werden:



3.10 Windows zeigt die folgende Meldung an, wenn die Treiberinitialisierung abgeschlossen ist:



Jetzt können Sie Cashmaster Connect zum ersten Mal ausführen!

4 Weltweiter Kundenservice

- **Nordamerika**
t: +1 877 227 4627
e: enquiriesusa@cashmaster.com
- **Hongkong und Asien**
t: +852 2157 9363
e: enquiriesasia@cashmaster.com
- **Deutschland**
t: +49 (0) 2463 999 339
e: germany@cashmaster.com
- **Großbritannien und alle anderen Kunden**
t: +44 (0) 1383 410 121
e: support@cashmaster.com



cashmaster.com