

Cashmaster® **connect**

Kurzanleitung



Informationen zum Dokument

Datum: 12 Februar 2018

Dokument-ID: 11055A

Kontakt

Cashmaster International Ltd.

Dunnottar House

Unit 6 St David's Drive

St David's Business Park

Dalgety Bay, Fife KY11 9PF

Scotland, United Kingdom

cashmaster.com

Urheberrecht

Copyright © 2017 Cashmaster International Ltd - Alle Rechte vorbehalten.


Andere Produkt- und Firmennamen können Marken bzw. eingetragene Marken anderer Unternehmen sein und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sie dienen nur der Erläuterung, ohne die Absicht der Schutzrechtsverletzung.

Verwendungszweck

Dieses Dokument ist für Cashmaster Connect-Benutzer entworfen worden und liefert einen Überblick über das Cashmaster Connect-Produkt.

- 1 Schließen Sie Ihren Cashmaster mit einem USB-Kabel an Ihren PC an.
- 2 Schalten Sie Ihr Cashmaster-Gerät ein.
- 3 Cashmaster Connect mit dem Symbol auf dem Desktop oder im Startmenü starten.

Die Anwendung zeigt kurz den Eingangsbildschirm, bevor Sie zur HILFE-Ansicht weitergeleitet werden. Bitte schauen Sie sich die HILFE-Informationen an, um sich mit den unterschiedlichen Funktionen von Cashmaster Connect vertraut zu machen.



4.a Für Produkte der Cashmaster One-Serie:


Um das Cashmaster One-Zählgerät mit der Anwendung zu verbinden, klicken Sie auf die „CONNECT“-Taste im Bedienungsfeld „NEUE DATEN IMPORTIEREN“.



4.b Für alte Cashmaster Sigma- oder Omega-Serienprodukte:



- Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um zum Bedienungsfeld „Comms Einstellungen“ zu gelangen:
- Unter „USB-VERBINDUNG“ „Sigma / Omega“ auswählen – es sind keine anderen Änderungen erforderlich:




- Klicken Sie auf die „CONNECT“-Taste im Bedienungsfeld „NEUE DATEN IMPORTIEREN“.

- 5** Sie werden aufgefordert, die Standard-Konfigurationsdatei der Anwendung auf ihrem Cashmaster-Gerät einzustellen.
Wählen Sie „Ja“, sofern Sie nicht mehrere Cashmaster-Produkte mit unterschiedlichen Konfigurationsdateien haben. In diesem Fall wählen Sie „Nein“.



- 6** Anschließend werden Sie aufgefordert, die Zeit und das Datum des PCs mit Ihrem Cashmaster-Gerät zu synchronisieren. Dies wird empfohlen – wählen Sie „Ja“.



- 7 Das Bedienungsfeld „NEUE DATEN IMPORTIEREN“ wird nun Informationen über Ihr angeschlossenes Cashmaster-Zählgerät anzeigen.




- 8 Führen Sie eine Bargeld-Zählung mit Ihrem Cashmaster-Zählgerät durch. Wenn Sie bereit sind die Zähldaten auf Cashmaster Connect zu übertragen, gehen Sie zum Menüpunkt „Zählung überprüfen“ auf dem Cashmaster One-Zählgerät und drücken Sie auf den „IMPORT LIVE“ Übertragungs-Button des Cashmaster Connect.




- Bei älteren Cashmaster Sigma-/Omega-Zählgeräten klicken/drücken Sie auf „IMPORT LIVE“ im Bedienungsfeld „NEUE DATEN IMPORTIEREN“ im Cashmaster.
- Verbinden, um Ihre Zähldaten in die Anwendung zu importieren.



- 9 Bei erfolgreichem Datenimport fordert die Anwendung dazu auf, die Zähl­daten von Ihrem Cashmaster zu löschen – normalerweise sollten Sie „Ja“ wählen, da die Anwendung den Import von doppelten Zähl­daten nicht erlaubt.



- 10 Ihre Zähl­daten werden jetzt innerhalb des Bedienfeldes „Datenansicht vom... (0)“ angezeigt.
Von hier können Sie die Daten als Microsoft® Excel-Tabellenkalkulation exportieren oder direkt mit Ihrem Drucker ausdrucken.



Weltweiter Kundenservice

- **Nordamerika**
t: +1 877 227 4627
e: enquiriesusa@cashmaster.com
- **Hongkong und Asien**
t: +852 2157 9363
e: enquiriesasia@cashmaster.com
- **Deutschland**
t: +49 (0) 2463 999 339
e: germany@cashmaster.com
- **Großbritannien und alle anderen Kunden**
t: +44 (0) 1383 410 121
e: support@cashmaster.com



cashmaster.com